

TripleMUX/QuadMUX



Installations- & Bedienungsanleitung

Artikelnummer:	TripleMUX	A210 0044
	QuadMUX	A210 0046

copyright G&D 2007
06/12/2007 – Version 1.02
Firmware: TM1.04/QM1.02
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

HINWEISE

Achtung



UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGES ZU VERMEIDEN, SOLLTEN SIE DAS GERÄT NICHT ÖFFNEN ODER ABDECKUNGEN ENTFERNEN. IM SERVICEFALL WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSERE TECHNIKER.

LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN.

BEFOLGEN SIE ALLE WARNUNGEN ODER BETRIEBUNGSHINWEISE, DIE SICH AM GERÄT ODER IN DER BETRIEBUNGSANLEITUNG BEFINDEN.

BEWAHREN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

SPANNUNGSVERSORGUNG : BETREIBEN SIE DIESES GERÄT NUR MIT DEM MITGELIEFERTEN ODER IN DER BETRIEBUNGSANLEITUNG AUFGEFÜHRTE AC-ADAPTER.

BETREIBEN SIE DIESES GERÄT NUR AN EINER GEERDETEN SPANNUNGSQUELLE.

SPANNUNGSFREIHEIT: STELLEN SIE VOR INSTALLATIONSARBEITEN SICHER, DAß DAS GERÄT SPANNUNGSFREI IST. ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER ODER DIE SPANNUNGSVERSORGUNG AM GERÄT AB.

UM DAS GERÄT SPANNUNGSFREI ZU MACHEN, ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AB. BITTE ACHTEN SIE DESHALB AUF ZUGÄNGLICHKEIT DER STROMVERSORGUNG.

KABEL: VERWENDEN SIE AUSSCHLIEßLICH VON G&D GELIEFERTE KABEL. BESCHÄDIGUNGEN, DIE AUS DEM EINSATZ VON FREMDKABELN RESULTIEREN, FALLEN NICHT UNTER DIE GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN. VERMEIDEN SIE BEI DER VERLEGUNG DER KABEL STOLPERFÄLLEN.

LÜFTUNGSÖFFNUNGEN: LÜFTUNGSÖFFNUNGEN VERHINDERN EINE ÜBERHITZUNG DES GERÄTES. VERDECKEN SIE DIESE NICHT.

GARANTIEAUSSCHLUß: G&D ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR GERÄTE, DIE

- NICHT BESTIMMUNGSGEMÄß EINGESETZT WURDEN.
- NICHT AUTORISIERT REPARIERT ODER MODIFIZIERT WURDEN.
- SCHWERE ÄußERE BESCHÄDIGUNGEN AUFWEISEN, WELCHE NICHT BEI LIEFERUNGSERHALT ANGEZEIGT WURDEN.
- DURCH FREMDZUBEHÖR BESCHÄDIGT WURDEN.

G&D HAFTET NICHT FÜR FOLGESCHÄDEN JEDLICHER ART, DIE MÖGLICHERWEISE DURCH DEN EINSATZ DER PRODUKTE ENTSTEHEN KÖNNEN.

EINSATZBEREICH: DIE GERÄTE SIND AUSGELEGT FÜR EINE VERWENDUNG IM INNENBEREICH. VERMEIDEN SIE EXTREME KÄLTE, HITZE ODER FEUCHTIGKEIT.

KONFORMITÄT: DAS GERÄT ENTSPRICHT DEN WESENTLICHEN SCHUTZANFORDERUNGEN UND RECHTSVORSCHRIFTEN ÜBER DIE ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (RL 89/336/EWG IN FASSUNG 2004/108/EG) SOWIE DER NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE (RL 73/23, 93/68). ZUR BEURTEILUNG WURDEN DIE NORMEN EN55022 (1998) + A1 + A2 KLASSE B, EN55024 (1998) + A1 + A2, EN61000-3-2 (2000) + A2, EN61000-3-3 (1995) + A1+A2, EN60950-1 (2003), SOWIE EN61000-6-2 (2001) HERANGEZOGEN.

Inhaltsverzeichnis *TripleMUX/QuadMUX*

1	Beschreibung.....	5
1.1	Allgemein	5
1.2	Funktionsweise	5
1.3	Lieferzustand / Default-Einstellungen	6
1.4	Master-Passwort	6
1.5	User-Passwort	6
1.6	Lieferumfang	7
2	Installation.....	9
3	Einschalten des Gerätes / LED Anzeigen.....	11
4	Systemzugang und -bedienung	12
4.1	Das Login-Fenster	12
4.2	Tastatur HotKey-Umschaltung	13
4.2.1	Defaulteinstellung	13
4.2.2	Kundeneinstellung	13
4.3	AdonIS-Szenarien-Umschaltung	13
4.3.1	Aufruf des AdonIS	13
4.3.2	Bedienung des AdonIS	14
4.3.2.1	Tastaturbedienung	14
4.3.2.2	Mausbedienung	14
4.3.2.3	Anzeige des gewählten Szenarios	15
4.3.3	Lage der Szenarienanzeige	15
5	Function-Menü	16
5.1	Aufruf des AdonIS-Function Menü	16
5.2	Die einzelnen Funktionen	17
5.2.1	AutoScan-Funktion	17
5.2.1.1	Aufruf der AutoScan Funktion	17
5.2.1.2	Kennzeichnung der AutoScan Funktion	17
5.2.1.3	Aufhebung der AutoScan-Funktion	17
5.2.1.4	Einstellung der AutoScan-Zeit	17
5.2.2	Console-Setup	18
5.2.2.1	Einstellung der AutoScan Time	18
5.2.2.2	Keyboard Layout	18
5.2.2.3	ScreenSaver	19
5.2.2.4	Auto Logoff	19
5.2.2.5	Vergabe des Console Name	20
5.2.2.6	Aktivierung der Kanalanzeige Display	20
5.2.2.7	Einstellung der Display Position + Size	20
5.2.2.8	Einstellung der Menu-Position / - Size	21
5.2.2.9	Einstellung des Scancode Set	21
5.2.2.10	AdonIS by Mouse	21
5.2.2.11	Definition des ersten Hotkeys	22
5.2.2.12	Aktivierung des Double HotKeys	22
5.2.2.13	Definition des zweiten Keys (Scene Key)	23
5.2.2.14	Einstellung des QuickAccess	23

5.2.2.15	Einstellung des Accesskey	24
5.2.2.16	Änderung des User-Passwortes	24
5.2.2.17	Änderung des Master-Passwortes	25
5.2.2.18	Einstellen des OpenAccess	25
5.2.2.19	Herstellen des Auslieferungszustandes (Set System Defaults)	26
5.2.3	Cascade-Setup	27
5.2.4	Einstellung der Video-Szenarien	28
5.2.4.1	Erläuterung	28
5.2.4.2	Einstellung der Szenarienbezeichnung	29
5.2.4.3	Anpassen der Zuordnungsmatrix	29
5.2.5	Einstellung des Tastatur/Maus-Szenarien	32
5.2.6	USB Keyboard Mode Setup	33
5.2.7	Logout	34
5.2.8	System-Info	35
5.2.9	Maus Utilites - Utility	35
6	Technische Daten	37

1 Beschreibung

1.1 Allgemein

Der **TripleMUX** bzw. **QuadMUX** ermöglicht es, bis zu vier (4) Rechner mittels einer Tastatur und einer Maus und drei bzw. vier parallelen Bildschirmen zu verwalten.

Jeder der 4 Rechner kann mit einer **Triple** bzw. **Quad-Videokarte** ausgestattet sein. Alle vier Kanäle dieser Karte können geschaltet werden.

Folgende Varianten stehen zur Verfügung (Unterscheidung nach der Art der existierenden Grafikkarten im Rechner).

Produkt	Art der Grafikkarten im Rechner
TripleMUX	Triple-Grafikkarte
QuadMUX	Quad-Grafikkarte

Da sich alle Produkte lediglich in der Art der Grafikkarten des angeschlossenen Rechners unterscheiden, wird in diesem Handbuch generell von dem **TripleMUX** gesprochen.

Durch die Möglichkeit der **Szenarienschaltung** können die Images der verschiedenen Videoquellen eines oder mehrerer Rechner, dem Anwenderwunsch entsprechend, auf die vier angeschlossenen Monitore geschaltet werden.

Diesem **Videoszenario** kann die **Bedienung eines** der dargestellten **Rechner** frei zugeordnet werden.

Der **TripleMUX** leistet damit einen aktiven Beitrag, Kosten, Energie und Raum für zusätzliche Peripherie zu sparen, und die angeschlossenen Rechner effizienter zu nutzen.

Ein Anwender hat komfortabel Zugriff auf das Informationsangebot mehrerer Rechner.

1.2 Funktionsweise

Der **TripleMUX** ist ein elektronischer PC-Umschalter, der unter Anderem folgende Funktionsmerkmale aufweist:

- volle **Tastatur- und Mausemulation** für fehlerfreies Booten aller angeschlossenen Rechner
- Bereitstellung eines **Mikroprozessors** für jeden Kanal
- Betrieb an Rechnern mit **PS/2- und USB-Maus** möglich

- volle Unterstützung der **Microsoft Intelli-Maus**
- Videobandbreite bis zu **400MHz**
- Umschaltung (Szenarienwahl) über **Tastatur-HotKey oder AdonIS**
- frei **einstellbare Szenarien**
- **AutoScan-Funktion** für automatisches Durchschalten der Szenarien
- AdonIS konfigurierbar
- Systemschutz durch **Passwortvergabe** möglich.

1.3 Lieferzustand / Default-Einstellungen

Der **TripleMUX** ist im **Lieferzustand** folgendermaßen konfiguriert:

- kein User-Passwort vergeben,
- Master-Passwort fest eingestellt,
- Konfiguration des **TripleMUX** nur über Master-Passwort möglich.

1.4 Master-Passwort

Wollen Sie Änderungen der Voreinstellungen vornehmen, geben Sie im LOGIN-Fenster das Master-Passwort ein.

Ihr Master-Passwort finden Sie in der **Anlage A** zur Bedienungsanleitung. Über das Master-Passwort haben Sie, unabhängig von den aktuellen Einstellungen, jederzeit Zugriff auf alle Konfigurationsebenen.

Bitte entfernen Sie das Master-Passwort zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt aus der Bedienungsanleitung.

1.5 User-Passwort

An das User-Passwort sind keine weitergehenden Konfigurationsrechte geknüpft. Das User-Passwort dient der Vermeidung einer unbefugten Benutzung des Systems.

Ein User-Passwort kann nur durch den Master vergeben werden (siehe **Kap. 5.2.2.16**).

Ist ein User-Passwort vergeben, muss es im LOGIN-Fenster eingegeben werden.

1.6 Lieferumfang

		Beschreibung	Artikelnummer
Umschalter	TripleMUX		A210 0044
	QuadMUX		A210 0046
Spannungsversorgung	PowerCable-2-Standard		A630 0057
Dokumentation	Triple_QuadMUX	Deutsche Version	A 910 0080
	Triple_QuadMUX	Englische Version	A 920 0044

Zusätzlich zum Produkt benötigte Anschlusskabel (separat bestellbar, Längen müssen bei der Bestellung mit angegeben werden)

		Anschlusskabel bestehend aus	Artikelnummer
Anschlusskabel Single	CPU-1	VGA + 2 x PS/2 auf MDR20-M, 1 Meter	A610 0006
	CPU-2	VGA + 2 x PS/2 auf MDR20-M, 2 Meter	A610 0007
	CPU-4	VGA + 2 x PS/2 auf MDR20-M, 4 Meter	A610 0008
	CPU-6	VGA + 2 x PS/2 auf MDR20-M, 6 Meter	A610 0009
	CPU-9	VGA + 2 x PS/2 auf MDR20-M, 9 Meter	A610 0010
	CPU-USB-1	VGA, USB auf MDR20-M, 1 Meter	A610 0057
	CPU-USB-2	VGA, USB auf MDR20-M, 2 Meter	A610 0058
	CPU-USB-4	VGA, USB auf MDR20-M, 4 Meter	A610 0059
Anschlusskabelset 2 Kanal (Triple & QuadMUX)	CPU-MC2-P-2	VGA + 2 x PS/2 auf MDR20-M, 2 Meter; zusätzl. 1 x VGA-M/M-2	A610 0066
	CPU-MC2-P-4	VGA + 2 x PS/2 auf MDR20-M, 2 Meter; zusätzl. 1 x VGA-M/M-4	A610 0067
	CPU-MC2-P-6	VGA + 2 x PS/2 auf MDR20-M, 6 Meter; zusätzl. 1 x VGA-M/M-6	A610 0068
	CPU-MC2-U-2	VGA, USB auf MDR20-M, 2 Meter; zusätzl. 2 x VGA-M/M-2	A610 0069
	CPU-MC2-U-4	VGA, USB auf MDR20-M, 4 Meter; zusätzl. 4 x VGA-M/M-4	A610 0070

Anschlusskabelset 3 Kanal (Triple & QuadMUX)	CPU-MC3-P-2	VGA + 2 x PS/2 auf MDR20-M, 2 Meter; zusätzl. 2 x VGA-M/M-2	A610 0072
	CPU-MC3-P-4	VGA + 2 x PS/2 auf MDR20-M, 4 Meter; zusätzl. 2 x VGA-M/M-4	A610 0073
	CPU-MC3-P-6	VGA + 2 x PS/2 auf MDR20-M, 6 Meter; zusätzl. 2 x VGA-M/M-6	A610 0074
	CPU-MC3-U-2	VGA, USB auf MDR20-M, 2 Meter; zusätzl. 1 x VGA- M/M-2	A610 0075
	CPU-MC3-U-4	VGA, USB auf MDR20-M, 4 Meter; zusätzl. 2 x VGA- M/M-4	A610 0076
Anschlusskabelset 4 Kanal (nur bei QuadMUX)	CPU-MC4-P-2	VGA + 2 x PS/2 auf MDR20-M, 2 Meter; zusätzl. 3 x VGA-M/M-2	A610 0077
	CPU-MC4-P-4	VGA + 2 x PS/2 auf MDR20-M, 4 Meter; zusätzl. 3 x VGA-M/M-4	A610 0078
	CPU-MC4-P-6	VGA + 2 x PS/2 auf MDR20-M, 6 Meter; zusätzl. 3 x VGA-M/M-6	A610 0079
	CPU-MC4-U-2	VGA, USB auf MDR20-M, 2 Meter; zusätzl. 3 x VGA- M/M-2	A610 0080
	CPU-MC4-U-4	VGA, USB auf MDR20-M, 4 Meter; zusätzl. 3 x VGA- M/M-4	A610 0081

2 Installation

Am **TripleMUX** können in der Grundausbaustufe 4 Rechner angeschlossen werden. Jeder dieser Rechner kann mit einer Triple-Videokarte ausgestattet sein (QuadMUX: Vierfach-Videokarte). Dieses Verfahren wird in diesem Kapitel näher erläutert.

Rechneranschluss:

- Monitor-, Tastatur- und Mausanschlusskabel von den Rechnern abziehen.
- Monitor:
Stecken Sie den 15 pol. Sub HD Stecker des Kabels **CPU-x** (x=1, 2, 4, 6 od. 9 Meter) oder **CPU-USB-x** (x= 2 oder 4 Meter) in die VGA-Schnittstelle des Rechners 1.

Zusätzlicher Monitoranschluss:

- Verbinden Sie die Anschlusskabel **VGA-M/M-x** mit den weiteren Videokanälen des Rechners.
- Verbinden Sie die anderen Enden des Kabels **VGA-M/M-2** mit den Schnittstellen **VGA CPU1x–3x**

Bitte beachten:

Achten Sie beim Anschluss der Grafikkarten auf die **richtige Zuordnung am TripleMUX**. Wie in **Kapitel 5.2.4.3** beschrieben, lassen sich durch physikalische Einschränkungen nicht alle Videoquellen beliebig auf jedem Monitor darstellen.

- Tastatur/Maus (PS/2):
Stellen Sie nun mittels der beiden PS/2-Stecker des Kabels **CPU-x** die Verbindung zur Tastatur- und Mausschnittstelle des Rechners 1 her. Die beiden Stecker sind mit **entsprechenden Symbolen** versehen.
- Alternativ Tastatur/Maus (USB):
Stellen Sie nun mittels des USB-Stecker des Kabels CPU-USB-x die Verbindung zur Tastatur- und Mausschnittstelle des Rechners 1 her.
- Verbinden Sie danach das andere Ende der Kabel CPU-x oder CPU-USB-x (MDR 20 = Mini Delta Ribbon 20pol) mit der Schnittstelle CPU1 des **TripleMUX**.
- Verfahren Sie zum Anschluss der weiteren Rechner wie zuvor beschrieben

Konsolenanschluss:

- Stecken Sie Tastatur und Maus in die entsprechenden Buchsen. Schließen Sie den Monitor an der Schnittstelle **Monitor** auf der Geräterückseite an.

Zusätzlicher Monitoranschluss:

Die Monitore an die Buchsen **MONITOR 2 - 4** anschließen.

- Alternativ können Sie Tastatur und Maus über USB anschliessen. Entsprechende Anschlüsse hierfür finden Sie auf der Frontseite des **TripleMUX**.

Sind alle Verbindungen zum **TripleMUX** hergestellt, schalten Sie das Gerät ein.

3 Einschalten des Gerätes / LED Anzeigen

Nach dem **Einschalten des Gerätes** über den Wippschalter auf der Rückseite initialisiert der **TripleMUX** Tastatur und Maus. Die User-LED (grün) leuchtet sofort, nachdem der **TripleMUX** eingeschaltet worden ist.

Die User-LED (gelb) blinkt solange, bis nach dem Einschalten eine Tastatur (PS/2 oder USB) gefunden wurde. Nach **erfolgter Initialisierung** von Tastatur und Maus wechselt die User-LED (gelb) auf dauernd gelbe Anzeige.

Verhalten der 4x PC-Kanal LEDs:

PC-LED unten, grün:

- nach Einschalten des Gerätes blinkt die LED einmalig kurz auf, wenn der Kanal aus war und bleibt danach aus
- nach Einschalten des Gerätes bleibt die LED durchgängig erleuchtet, wenn der Kanal an war, also die LED vorher schon leuchtete und leuchtet dann entsprechend folgendem weiter
- leuchtet dauerhaft sobald an diesem Kanal ein Rechner mit aktiver Spannungsversorgung gesteckt ist

PC-LED oben, gelb:

- nach Einschalten zunächst aus (bis auf ein kurzes einmaliges Aufblinken)
- wird ein Eingangskanal aufgeschaltet (via OSD oder Hotkey), so leuchtet die zum Kanal gehörige LED dauerhaft bis Kanalwechsel.

Wird einer der **angeschlossenen Rechner eingeschaltet**, wechselt die entsprechende Kanalanzeige von rot auf grün.

Sollte die Initialisierung nicht erfolgen (rot/grün Blinken endet nicht) überprüfen Sie bitte den korrekten Sitz der Anschlusskabel (Tastatur/Maus) auf der User-Seite.

4 Systemzugang und -bedienung

4.1 Das Login-Fenster

Sollte sich das Gerät noch im Lieferzustand (OpenAccess) befinden, ist dieses Fenster nicht zu sehen.

Das Login-Fenster können Sie nur dann erreichen, wenn der freie Systemzugang (OpenAccess) deaktiviert worden ist.

LOGIN	TripleMUX
Please enter your Password:	
<input type="text"/>	
max. 12 Zeichen	
Esc	Enter

Geben Sie hier für diesen Fall Ihr persönliches User-Passwort ein. Die Anzahl der Versuche ist nicht begrenzt. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch die **ENTER** - Taste. **ESC** bricht die Eingabe ab.

Möchten Sie den Lieferzustand des Gerätes ändern, geben Sie hier das Master-Passwort ein (siehe [Anlage A](#)).

Im Auslieferungszustand direkt nach dem Einschalten oder nach der Eingabe des Passwortes erscheint das Auswahlmenü **SELECT SCENE**.

SELECT SCENE bedeutet, dass Sie hier Bildschirmszenarien aufschalten. Diese Szenarien bestehen aus 3 bzw. 4 unterschiedlichen Bildquellen, wobei diese Bildquellen von einem Rechner oder verschiedenen Rechnern stammen können. Mehr zu diesem Thema in [Kap. 5.2.4](#).

Beim ersten Erscheinen des Menüs **SELECT SCENE** erwartet das System die Auswahl eines Szenarios per AdonIS.

Grundsätzlich kann die Anwahl eines Szenarios per **Tastatur-HotKey** oder über das **OSD (On-Screen-Display) Menü** erfolgen.

4.2 Tastatur HotKey-Umschaltung

4.2.1 Defaulteinstellung

Zum Umschalten halten Sie die **STRG -Taste** gedrückt und betätigen dann die **ZAHL-Taste** des gewünschten Szenarios. Zulässige Keys sind die alphanumerischen Ziffern oberhalb des Buchstabenblocks von 1 - 8.

Anwahl von Rechner 1: **STRG (CTRL) + 1**

Die **Default-Einstellung** beginnt mit 1 und endet bei 8.

4.2.2 Kundeneinstellung

Master - Funktion

Sowohl die erste als auch die zweite Taste der HotKey-Kombination kann Ihren Gegebenheiten angepasst werden ([siehe Kap. 5.2.2.11 + 5.2.2.13](#)).

Sollte die Defaulteinstellung nicht mehr bestehen oder sollten Änderungswünsche bestehen, erfragen Sie die Einstellungen bei Ihrem Systembetreuer.

4.3 AdonIS-Szenarien-Umschaltung

4.3.1 Aufruf des AdonIS

Das AdonIS rufen Sie auf, indem Sie die Taste **STRG** gedrückt halten und zusätzlich die Taste **NUM** drücken.

Haben Sie den HotKey, abweichend von der Default-Einstellung **STRG** geändert ([Kap. 5.2.2.11](#)), so gilt **dieser neue HotKey** auch als erster Taste für den **Aufruf des AdonIS**.



Der zweite Key für den **Aufruf des AdonIS (NUM)**, kann **nicht verändert** werden.

Auf dem Bildschirm erscheint das Fenster **SELECT SCENE**, in dem Ihnen die 8 möglichen Szenarien angezeigt werden.

Ob der dem jeweiligen Szenario zugeordnete Rechner ein- oder ausgeschaltet ist, erkennen Sie an der farblichen Darstellung der betreffenden Zeile im Menü:

grün: Rechner eingeschaltet

rot: Rechner ausgeschaltet oder Port nicht belegt

4.3.2 Bedienung des AdonIS

Das AdonIS kann **wahlweise mit der Tastatur oder der Maus** bedient werden.

4.3.2.1 Tastaturbedienung

SELECT SCENE		
001	<= Bezeichnung des Szenarios, editierbar durch User, max. 14 Zeichen	1
002		2
003	HotKey Nummer für Sofortanwahl, => editierbar durch Systemadministrator	3
004		4
005		5
006		6
007		7
008		8
Esc	Enter	F1: Menu

- ↑↓ Anwahl des Szenario über Pfeiltasten
- Enter** Auslösung der Umschaltung
- Esc** Abbruch ohne neue Auswahl (Zurück)
- F1** Aufruf des FUNCTION-Menüs (Konfiguration)

4.3.2.2 Mausbedienung

Die Bedienung der AdonIS Fensters kann auch mit der **Maus** erfolgen.

- Scrolling** - Anwahl des PC
- linke Taste** - Enter
- rechte Taste** - Escape

Bei Einsatz einer drei Tasten Maus kommt hinzu:

- mittlere Taste** - **F1**

Diese Belegung gilt für alle AdonIS Fenster.

4.3.2.3 Anzeige des gewählten Szenarios

Ist die Auswahl über Tastatur oder Maus erfolgt, wird die Bezeichnung und der HotKey des gewählten Szenarios **permanent auf Ihrem Bildschirm** angezeigt.

001 (Szenario-Bezeichnung, editierbar)
TripleMUX (Konsolen-Bezeichnung, editierbar)

Die Szenarienanzeige erfolgt auf dem oder den Monitoren, die ein Image eines PC's erhalten, auf welchem ebenfalls der Tastatur/Maus-Focus gemäß der Einstellung im Menü K/M Scene liegt.

K/M SCENE		TripleMUX				
Scene	Name	A	B	C	D	K/M
1	001	1	1	1	1	1

Die Szenarienanzeige erfolgt auf **Monitor A, B, C + D.**

K/M SCENE		TripleMUX				
Scene	Name	A	B	C	D	K/M
1	001	1	2	3	4	1

Die Szenarienanzeige erfolgt **nur auf Monitor A.**

Wird ein Szenario angewählt, wo auf keinem der PC's innerhalb dieses Szenarios ein Tastatur/Maus-Focus gemäß der Einstellung im Menü **K/M Scene** liegt,

K/M SCENE		TripleMUX				
Scene	Name	A	B	C	D	K/M
1	001	1	2	3	4	-

wird die Szenariobezeichnung auf allen Monitoren angezeigt.

Die Szenarienanzeige kann in rot oder grün erfolgen:

rot: Zugeordneter Rechner ist **ausgeschaltet** oder Kanal nicht belegt.

grün: Kanal ist belegt und Rechner **eingeschaltet**.

Die **permanente Anzeige** des Szenarios kann **ausgeschaltet** werden (siehe [Kap. 5.2.2.6](#)).

4.3.3 Lage der Szenarienanzeige

Die Lage der Szenarienanzeige auf dem Bildschirm kann verändert werden (siehe [Kap. 5.2.2.7](#)).

5 Function-Menü

Setup Einstellungen und Informationsdienste werden ebenfalls über das AdonIS durchgeführt.

5.1 Aufruf des AdonIS-Function Menü

Aktivieren Sie das AdonIS-Fenster über die Tastenkombination **STRG + NUM**.

Betätigen Sie die Taste **F1**.

Aus dem Menü **SELECT SCENE** wechseln Sie hierdurch in das Menü **FUNCTION**:

FUNCTION		TripleMUX
F1:	Select Scene	
F2:	AutoScan	
F3:	Console Setup	
F4:	Cascade Setup	
F5:	Video Scene	
F6:	K/M Scene	
F7:	USB Keyboard Mode Setup	
F8:	Logout	
F9:	System Info	
	Utility	
Esc		Enter

Die Bedienung des AdonIS erfolgt analog der Bedienung unter **Kap. 4.3.2** über Tastatur und Maus.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über Verwendung der entsprechenden **F-Tasten** direkt zur gewünschten Funktion zu gelangen.

Auch aus dem Menü **SELECT COMPUTER** gelangen Sie durch Eingabe der **F-Tasten d i r e k t** in die im Menü **FUNCTION** gelisteten Untermenüs oder Funktionen.

5.2 Die einzelnen Funktionen

Taste **F1**

Zurück zum Menü **SELECT SCENE**

5.2.1 AutoScan-Funktion

Taste **F2**

Auslösung der AutoScan-Funktion

Die Aktivierung der AutoScan-Funktion führt zum automatischen Durchschalten aller Kanäle.

Auch nicht belegte Kanäle oder ausgeschaltete Rechner können in die AutoScan-Funktion einbezogen werden (z. B. zur Kontrolle der Bootphase).

5.2.1.1 Aufruf der AutoScan Funktion

Rufen Sie das AdonIS auf; Tastenkombination (Default): **STRG + NUM**. Sie können die AutoScan-Funktion, wie oben beschrieben, direkt aus dem Menü Select Scene, aber auch aus dem Menü **FUNCTION** aufrufen.

Drücken Sie dann **F 2**.

Jetzt werden die freigegebenen Kanäle nacheinander für ca. 5 Sek. auf Ihre Konsole geschaltet. Diese Zeit kann verändert werden ([siehe Punkt 5.2.1.4](#))

5.2.1.2 Kennzeichnung der AutoScan Funktion

Die aktivierte Scan-Funktion wird durch die Anzeige „Scan“ dargestellt.

001	(Scene-Bezeichnung, editierbar)
TripleMUX	(Konsolen-Bezeichnung, editierbar)
Scan	(Aktive Scan Funktion)

5.2.1.3 Aufhebung der AutoScan-Funktion

Bei Eingaben über Tastatur oder Maus wird die AutoScan-Funktion angehalten und erst nach dem letzten Zeichen wieder freigegeben. Beendet wird die Funktion über Aufruf des AdonIS (**STRG + NUM**) oder eine Scenewahl über HotKey.

Die Anzeige Scan erlischt.

5.2.1.4 Einstellung der AutoScan-Zeit

[siehe Punkt 5.2.2.1](#)

5.2.2 Console-Setup

Durch drücken der Taste **F 3** gelangen Sie in das Console Setup.

CONSOLE - SETUP		
AutoScan Time:		5 Sec
Keyboard Layout:		German
ScreenSaver:		Off
AutoLogoff:		Off
Console Name:		TripleMUX
Display:		Temp
Display Position		
Menu Position:		
Scancode Set:		2
AdonIS by Mouse		No
Hotkey:		Ctrl
Double Hotkey:		No
Scenekey:		1 - 8
Quick Access		Yes
Accesskey:		F1 – F8
User-Password:		
Master-Password:		
Open Access:		Yes
Keyboard Type ...		
Set System Defaults		
Esc	Enter	F1: Save

5.2.2.1 Einstellung der AutoScan Time

Steuern Sie den Cursor auf die Zeile AutoScan Time. Der vorhandene Eintrag kann überschrieben, oder nach Drücken der **ENTER**-Taste editiert werden.

Zulässig ist eine Scan-Zeit von 2 - 60 Sek. **ENTER** schließt die Eingabe ab.

Um die Einstellungen zu speichern, verlassen Sie dieses Menü mit **F1**.

5.2.2.2 Keyboard Layout

Passen Sie hier den vom **TripleMUX** verwendeten Keyboard-Satz an das tatsächliche Layout des angeschlossenen Keyboards an. Sie sollten z. B. eine Umstellung vornehmen, wenn Sie eine Y/Z-Vertauschung feststellen (amerikanisch/deutsches Layout).

Folgende Alternativen stehen zur Verfügung:

- **German**
- **English US**

- **English UK**
- **French**

Nach dem Fahren des Cursors auf das Feld **KEYBOARD LAYOUT** können Sie über die **SPACE** Taste (toggle) die gewünschte Option anwählen.

5.2.2.3 ScreenSaver

Der hier einzustellende ScreenSaver wird vom **TripleMUX** erzeugt und steht in keiner Verbindung zum ScreenSaver des Rechners.

Da in der Regel nur eine indirekte Verbindung (über den **TripleMUX**) zwischen den Rechnern und den Monitoren besteht, sollten Sie die ScreenSaver der Rechner aus Gründen Ihrer Arbeitserleichterung abschalten.

Der ScreenSaver des **TripleMUX** übernimmt diese Aufgabe; er setzt den Monitor in den Power-Down Modus.

Steuern Sie den Cursor auf die Zeile **ScreenSaver**. Der vorhandene Eintrag kann überschrieben, oder nach Drücken der **ENTER** -Taste editiert werden.

Zulässig ist eine Zeit von 1 - 60 Minuten. Die Eingabe „0“ stellt den ScreenSaver auf „OFF“.

ENTER schließt die Eingabe ab.

Um die Einstellungen zu speichern, verlassen Sie dies Menü mit **F 1**.

5.2.2.4 Auto Logoff

Über diese Einstellung können Sie einen automatischen **LOGOFF** des Systems aktivieren. Der automatische **LOGOFF** führt, gleich dem manuellen (Taste **F8**), zurück zur **LOGIN** Maske.

Das System wird damit gegen nicht autorisierten Zugriff geschützt und erst nach einer Passwort-Eingabe im **LOGIN** Fenster kann wieder auf den Rechner zugegriffen werden (nur gültig, wenn der **OPEN ACCESS** deaktiviert ist).

Die Zeit, zur Auslösung des automatischen **LOGOFF**, wird eingestellt, indem der Cursor auf die Zeile **Auto Logoff** gesteuert wird. Der vorhandene Eintrag kann überschrieben, oder nach Drücken der **ENTER** -Taste editiert werden.

Zulässig ist eine Zeit von 1 - 60 Minuten. Die Eingabe „0“ schaltet den Logout auf „OFF“.

ENTER schließt die Eingabe ab.

Um die Einstellungen zu speichern, verlassen Sie dies Menü mit **F 1**.

5.2.2.5 Vergabe des Console Name

Für den Fall der kombinierten Verwendung mehrerer **G&D-Geräte** lässt sich jede **G&D** Einheit mit einer eindeutigen Bezeichnung, dem **Console Name**, versehen.

Steuern Sie den Cursor auf die Zeile **Console Name**. Der vorhandene Eintrag kann überschrieben, oder nach Drücken der **ENTER** –Taste, editiert werden.

Zulässig ist die Eingabe von 10 alphanumerischen Zeichen. **ENTER** schließt die Eingabe ab.

Um die Einstellungen zu speichern, verlassen Sie dies Menü mit **F 1**.

5.2.2.6 Aktivierung der Kanalanzeige Display

Hier besteht die Möglichkeit, die Anzeige für den gewählten Rechner entweder

- **Dauernd** => Yes oder
- **Temporär** => No (verschwindet ca. 5 Sek. nach Umschaltung)

einzustellen.

Nach dem Fahren des Cursors auf das Feld DISPLAY können Sie über die **SPACE** Taste (toggle) oder die Tasten **Y + N** die gewünschte Option anwählen.


Um die Einstellungen zu speichern, verlassen Sie dies Menü mit **F 1**.

Haben Sie die temporäre Kanalanzeige gewählt können Sie die Anzeige des gewählten Kanals jederzeit durch die Tastenkombination **STRG + CAPS[LOCK]** aufrufen.

5.2.2.7 Einstellung der Display Position + Size

Stellen Sie hier die **Lage + Größe der Kanalanzeige** auf dem Bildschirm ein. Fahren Sie den Cursor auf den entsprechenden Eintrag im Menü Console Setup.

Nach Drücken der Taste **ENTER** gelangen Sie in den Editiermodus und können nun über die **Pfeiltasten** oder mittels der **Maus** die Anzeige an die gewünschte Stelle verschieben.




ENTER schließt die Einstellung ab und führt zurück zum Console Setup (temporär gespeichert). Um die Einstellungen zu speichern, verlassen Sie das Console Setup mit **F 1** (permanent gespeichert).

5.2.2.8 Einstellung der Menu-Position / - Size

Verändern Sie hier die Lage und Größe aller AdonIS-Fenster. Fahren Sie den Cursor auf den entsprechenden Eintrag im Menü Console Setup.

Nach Drücken der Taste **ENTER** gelangen Sie in den Editiermodus und können nun über die **Pfeiltasten** oder mittels der **Maus** die Anzeige an die gewünschte Stelle verschieben.



Um bei allen Auflösungen eine optimale Lesbarkeit des AdonIS sicherzustellen, lässt sich die **Größe** der Anzeige ab einer Monitorauflösung von größer als 640 x 480 über die Tasten **Bild/auf** + **Bild/ab** verändern.

ENTER schließt die Eingabe ab und führt zurück zum Console Setup (temporär gespeichert).

Um die Einstellungen zu speichern, verlassen Sie das Console Setup mit **F1** (permanent gespeichert).

5.2.2.9 Einstellung des Scancode Set

Hinweis:

Zur Ausführung dieser Funktion müssen Sie als Master angemeldet sein!

Der Scancode bezeichnet die „Sprache“, in welcher die Tastatur mit dem Rechner kommuniziert. Der **TripleMUX** arbeitet im Scancode 2.

Stellen Sie diese Einstellung nur nach Rücksprache mit unserem Service um.

Fahren Sie den Cursor auf den entsprechenden Eintrag.

Durch Betätigen der **SPACE**-Taste können Sie dann zwischen folgenden Alternativen wählen: **3** oder **2**.

5.2.2.10 AdonIS by Mouse

Hier besteht die Möglichkeit, die Unterstützung der Sondertasten der Intelli-Explorer Mouse für die Arbeit mit dem **TripleMUX** zu aktivieren. Setzen Sie den Eintrag hier auf „**Yes**“, kann das **AdonIS**, zusätzlich zum Aufruf über das

Keyboard, auch durch Betätigen der Taste 4 oder 5 der Explorer-Mouse (linke Seitentasten) aufgerufen werden.

Nach dem Fahren des Cursors auf das Feld „AdonIS by Mouse“ können Sie über die **SPACE** Taste (toggle) oder die Tasten **Y + N** die gewünschte Option anwählen.

Um die Einstellungen zu speichern, verlassen Sie dies Menü mit **F 1**.

5.2.2.11 Definition des ersten Hotkeys

Fahren Sie den Cursor auf den Eintrag **HotKey**.

Durch Betätigen der **SPACE** -Taste können Sie dann zwischen folgenden Alternativen wählen:

Ctrl, Alt, AltGr, Win, Shift, AltShift



Bitte beachten Sie, dass der **hier eingestellte HotKey** ferner auch als erste Taste zum **Aufruf des AdonIS** dient (z.B. **WIN + NUM**).

Um die Einstellung zu speichern, verlassen Sie dies Menü mit **F 1**.

5.2.2.12 Aktivierung des Double HotKeys

Hier legen Sie fest, ob Sie zum Aufruf des **AdonIS** einen **Doppel-HotKey** verwenden wollen.

Steppen Sie mit den **Pfeiltasten** oder bewegen Sie die Mouse auf den Eintrag Double-Hotkey. Mit der **Space-Taste** können Sie zwischen den Einträgen

- **Yes**
- **No** (Default)

auswählen.

Nachdem Sie den Eintrag auf **Yes** abgeändert haben, verändert sich automatisch der Eintrag in der Zeile **HotKey** (vgl. **Kap. 5.2.2.11**). Sie können nun in dieser Zeile Ihren gewünschten Doppel-HotKey auswählen. Folgende Positionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Ctrl (Strg) + Shift
Alt +Shift
Alt Gr + Ctrl (Strg)
Windows + Ctrl (Strg)
Shift + Windows



Bitte beachten Sie, dass der **hier eingestellte HotKey** ferner auch als erste Taste zum **Aufruf des AdonIS** dient (z.B. **WIN (+CTRL) + NUM**).

Um die Einstellung zu speichern, verlassen Sie dies Menü mit **F 1**. Nach dieser Einstellung müssen Sie zum Aufruf des **AdonIS** oder der **IVT**-Menüs insgesamt **drei** Tasten drücken.

5.2.2.13 Definition des zweiten Keys (Scene Key)

Auch die **zweite Taste** des, die Szenen-Umschaltung auslösenden, HotKeys kann angepasst werden. Gehen Sie analog dem beschriebenen Vorgehen der Änderung von Hotkey1 vor.

Folgende Alternativen stehen zur Verfügung, wobei immer nur Gruppen von Tasten ausgewählt werden können:

- **numerisch 0 ..9 (default)**
- **numerisch (NUM-Block) 0 .. 9**
- **alphabetisch A .. K**

Wenn Sie die entsprechenden Änderungen vorgenommen haben, könnte Ihr neuer HotKey für Scene 2 z. B. wie folgt aussehen: **WIN + B**.

5.2.2.14 Einstellung des QuickAccess

Innerhalb des Scene-Config (vgl. **Kap. 5.2.4**) besteht die Möglichkeit Szenarien fest einzustellen. Jedem Videoszenario wird dabei auch die Bedienung eines bestimmten Rechners mit Tastatur + Maus **fest** zugeordnet.

Die Funktion QuickAccess schafft nun die Möglichkeit, **Tastatur und Maus frei zwischen den auf den Monitoren dargestellten Rechnern hin und herzuschalten**. Das Szenario muß also nicht zwingend verlassen werden, um einen anderen Rechner bedienen zu können. Die Umschaltung erfolgt durch Betätigen des **Hotkey** und gleichzeitiges Drücken des **Accesskey**.

Default: **STRG + F1 (bis F10)**

Fahren Sie den Cursor auf den Eintrag QuickAccess im Menü **Console Setup**.

Durch Betätigen der **SPACE** -Taste können Sie dann den QuickAccess

freigeben:	Yes
oder sperren:	No (default)

ENTER bestätigt die Änderung. Um die Einstellung zu speichern, verlassen Sie dies Menü mit **F 1**.

5.2.2.15 Einstellung des Accesskey

Der eigentliche Umschaltvorgang des QuickAccess wird über die Tastatur vorgenommen.

Als Defaultwert sind die Tasten F1 – F10 als Accesskeys vorgegeben. Betätigen Sie innerhalb eines Szenarios die Tasten **STRG + F 1**, werden Tastatur und Maus dem Rechner zugeordnet, dessen Bild über die **Schnittstelle CPU 1** des **TripleMUX** dargestellt wird. Bei drei Monitoren sollte dies üblicherweise der linke sein.

STRG + F 2 schaltet demzufolge Tastatur und Maus auf den zweiten, **STRG + F 3** auf den dritten Monitor. Die Szenarienanzeige (vgl. [Kap. 5.2.2.6](#)) wandert jeweils mit.

Wollen Sie den Default **F1- F10** ändern, fahren Sie den Cursor auf den Eintrag Accesskey im Menü **CONSOLE SETUP**.

Durch Betätigen der **SPACE** -Taste können Sie dann zwischen den folgenden Alternativen wählen:

NUM 0 – 9 / F1 – F10 / A - K.

ENTER bestätigt die Änderung. Um die Einstellung zu speichern, verlassen Sie dies Menü mit **F 1**.

5.2.2.16 Änderung des User-Passwortes

Hinweis:

Zur Ausführung dieser Funktion müssen Sie als Master angemeldet sein!

Wollen Sie den Defaultwert ändern (Zugang durch **ENTER**) und den **TripleMUX** durch ein User-Passwort sichern, fahren Sie den Cursor im Menü Console Setup auf das Feld „User-Password“ und betätigen dann die Taste **ENTER**.

Ein weiteres Menü erscheint, welches zur Eingabe des neuen Passwortes auffordert.

CHANGE PASSWORD		TripleMUX
Please enter your new password twice:		
<input type="password"/>		
<input type="password"/>		
[Min. 4, max. 12 Zeichen]		
Esc		Enter

Der Cursor steht im Eingabefeld und Sie können das Passwort eingeben, welches min. 4 und maximal 12 Zeichen enthalten kann.

Default: Kein Passwort.

ENTER schließt die Eingabe ab und wechselt zum Menü Console Setup. Das neue User-Passwort ist gespeichert.

ESC bricht die Eingabe ohne Änderung ab.

Die hier vorgenommenen Änderungen haben **keinerlei Auswirkung auf Ihr Master-Passwort**.

5.2.2.17 Änderung des Master-Passwortes

Hinweis:

Zur Ausführung dieser Funktion müssen Sie als Master angemeldet sein!

Wollen Sie den Defaultwert [gem. Anlage A zum Handbuch ändern](#), fahren Sie den Cursor im Menü **Console Setup** auf das Feld „Master-Password“ und betätigen dann die Taste **ENTER**.

Ein weiteres Menü erscheint, welches zur Eingabe des neuen Passwortes auffordert.

CHANGE PASSWORD		TripleMUX
Please enter your new password twice:		
<input type="password"/>		
<input type="password"/>		
[Min. 4, max. 12 Zeichen]		
Esc		Enter

Gehen Sie ansonsten analog zu [Kap. 5.2.2.16](#) vor.

5.2.2.18 Einstellen des OpenAccess

Hinweis:

Zur Ausführung dieser Funktion müssen Sie als Master angemeldet sein!

Beim Zugriff über OpenAccess kann jeder auf den **TripleMUX** und die angeschlossenen PC's zugreifen.

Der OpenAccess definiert sich im Lieferzustand folgendermaßen:

- Zugriff auf die angeschlossenen PC's ohne vorherige Anmeldung mit Loginname und Passwort
- Berechtigung zur Durchführung des AutoScans

- Zugriff auf das Menü **Console Setup (eingeschränkt)**
- Berechtigung zum manuellen Logout über **F8**
- Berechtigung zur Reinitialisierung der Mouse

Im Auslieferungszustand ist dem OpenAccess der Zugriff aktiv. Beabsichtigen Sie diesen zu deaktivieren, steuern Sie mit dem Cursor auf den Eintrag **OpenAccess** und durch Drücken der **SPACE** -Taste können Sie dann zwischen den folgenden Alternativen wählen:

YES: OpenAccess aktiv

NO: OpenAccess deaktiviert

ENTER bestätigt die Änderung. Um die Einstellung zu speichern, verlassen Sie dies Menü mit **F 1** .

5.2.2.19 Keyboard Type

Durch Anwahl des Menüpunktes *Keyboard Type* können Sie die Unterstützung der PixelPower-Tastatur *PixelPower Clarity (blue)* aktivieren.

Hierbei handelt es sich um eine spezielle Tastatur zur Bedienung des Schriftgenerators Clarity der Firma PixelPower. Im Auslieferungszustand ist die Unterstützung für diese Tastatur deaktiviert.

Aktivieren Sie diese Unterstützung über die **SPACE** –Taste (Toggle-Funktion). Ein gelbes „X“ erscheint hinter dem Eintrag.

Um die Einstellung zu speichern, verlassen Sie dies Menü mit der **Enter**-Taste.

5.2.2.20 Herstellen des Auslieferungszustandes (Set System Defaults)

Hinweis:

Zur Ausführung dieser Funktion müssen Sie als Master angemeldet sein!


Die Ausführung dieser Funktion versetzt das Gerät zurück in den Lieferzustand.

Auch die eingestellten Passwörter werden zurückgesetzt.

Die jeweiligen **Default-Einstellungen** entnehmen Sie bitte der Darstellung der einzelnen Menü-Fenster in diesem Handbuch.

Steppen Sie mittels der Pfeiltasten auf den entsprechenden Menüpunkt.

Durch Eingabe von **ENTER** wird die Funktion ausgeführt und folgendes Infofenster öffnet sich.



Bestätigen Sie hier nochmals mit der Taste **ENTER**. Das Fenster wechselt zum Menü **FUNCTION**.

5.2.3 Cascade-Setup

Hinweis:

Zur Ausführung dieser Funktion müssen Sie als Master angemeldet sein!

Im Menü **Cascade-Setup** bestimmen Sie, welches Endgerät an den vier möglichen PC-Kanälen angeschlossen worden ist. Zur Auswahl stehen:

- PC (Standardbelegung)
- MUX4 (ermöglicht die Erweiterung der Rechneranzahl auf bis zu 16 Rechner durch den Einsatz eines miniMUX4. Der Zugriff auf die Mehrfachgrafik ist jedoch nur an den PC's möglich, die direkt an den **TripleMUX** angeschlossen sind. Alle PC's, die über einen **miniMUX4** mit dem **TripleMUX** verbunden sind, übertragen dagegen lediglich ein Grafiksignal.).

Eine ausführliche Beschreibung der Kaskadierung des **TripleMUX** mit einem **miniMUX4** erhalten Sie im entsprechenden Handbuch.

Öffnen Sie das AdonIS des **TripleMUX** mit der von Ihnen eingestellten HotKey-Kombination oder dem Default-HotKey **STRG + NUM**.

In dem geöffneten AdonIS (Menü „**Select Scene**“) drücken Sie die Taste **F4**. In dem geöffneten Menü „**Cascade-Setup**“ bestimmen Sie für jeden Kanal, welches Gerät hier angeschlossen ist. Mit der **Space**-Taste können Sie die Einträge wechseln. Standardmäßig ist hier der Wert „PC“ eingestellt. Mit einem Drücken der **Space**-Taste wechseln Sie den Eintrag auf „miniMUX 4“.

Um Ihre Eingabe zu speichern, drücken Sie die Taste **F1**. Sie kehren zurück in das Menü **Select Scene**.

5.2.4 Einstellung der Video-Szenarien

5.2.4.1 Erläuterung

Beim Aufruf des Menü Video Scene werden die Monitore dunkel geschaltet und nur das Menü ist auf den Monitoren sichtbar.

Im Menü Video Scene definieren Sie Video-Szenarien die auf Ihren Arbeitsplatzbildschirm aufgeschaltet werden. Video-Szenarien sind durch Sie frei konfigurierbare Monitorsequenzen. Sie definieren hierbei, bei welchem Videoszenario eine Videoquelle eines Multigrafik-Rechners auf einen bestimmten Monitor Ihres Arbeitsplatzes aufgeschaltet werden soll.

Öffnen Sie das AdonIS des **TripleMUX** mit der von Ihnen eingestellten HotKey-Kombination oder dem Default-HotKey **STRG + NUM**.

In dem geöffneten AdonIS (Menü „Select Scene“) drücken Sie die Taste **F5**. In dem geöffneten Fenster stehen Ihnen bis zu acht Szenarien zur Verfügung.

VIDEO SCENE		TripleMUX			
Scene	Name	A	B	C	D
1	001	1	1	1	1
2	002	2	2	2	2
3	003	3	3	3	3
4	004	4	4	4	4
...					
8	008	4	4	4	4
Esc		Enter			
		F1: Save			

- Spalte 1: HotKey für Sofortauswahl
 Spalte 2: Editierbare Szenarienbezeichnung (13 Zeichen)
 Spalte 3: VGA-Zuordnungsmatrix

Das dargestellte Menü gibt die **Defaulteinstellung** wieder. Es wird dabei von 4 Rechnern mit je 1 Quad-Video-Karte ausgegangen. Die drei Bildinformationen pro Rechner werden 1:1 auf die Videoausgänge A, B, C + D des **TripleMUX** gelegt.

Beispiel-Szenario 1 (entspricht Default Szenario 1)

Hot	Scene Name	A	B	C	D
1	001	1	1	1	1

Scenekey für dieses Szenario: 1

Szenariobezeichnung: 001

Bild auf Monitor A: A1 vom TripleMUX = CPU 1 von PC1

Bild auf Monitor B: B1 vom TripleMUX = VGA CPU 1.2 von PC1

Bild auf Monitor C: C1 vom TripleMUX = VGA CPU 1.3 von PC1

Bild auf Monitor D: D1 vom TripleMUX = VGA CPU 1.4 von PC1

Beispiel-Szenario 2 (nicht gem. der Default Einstellung)

Natürlich lassen sich die Szenarien Ihren Wünschen anpassen. Beispiel 2 zeigt ein angepasstes Szenario ausgehend vom Anschlussschema auf dieser Seite.

Wenden Sie sich für Anpassungen bitte an Ihren Systemadministrator.

H o t	Scene Name	A	B	C	D
6	a1b2c4 PC4	1	1	2	4

Scenekey für dieses Szenario: 6

Szenariobezeichnung: a1b2c4 PC4

Bild auf Monitor A: A1 vom TripleMUX = CPU 1 von PC1

Bild auf Monitor B: B1 vom TripleMUX = VGA CPU 1.2 von PC1

Bild auf Monitor C: C2 vom TripleMUX = VGA CPU 2.2 von PC2

Bild auf Monitor D: D4 vom TripleMUX = VGA CPU 4.3 von PC4

5.2.4.2 Einstellung der Szenarienbezeichnung

Wählen sie das zu editierende Feld über die Pfeiltasten oder mit der Maus an. Soll das Szenario neu benannt werden, kann der vorherige Eintrag einfach **überschrieben** werden.

Durch Drücken der Taste **SPACE** gelangen Sie in den **Editiermodus** für dieses Feld.

Geben Sie die Szenariobezeichnung über den Buchstabenblock oder die Zifferntasten oberhalb des Buchstabenblocks ein. Die Eingabe von Umlauten ist nicht möglich.

ENTER schließt die Eingabe ab und springt automatisch zur nächsten Szenariobezeichnung.



Andere Felder des Menü Video Scene können **nur durch den Master** geändert werden.

Um die Einstellungen zu speichern, verlassen Sie das Menü mit **F1**.

5.2.4.3 Anpassen der Zuordnungsmatrix**Hinweis:**

Zur Ausführung dieser Funktion müssen Sie als Master angemeldet sein!

Neben der durch jeden User durchführbaren Änderung der Szenariobezeichnung lassen sich durch den Master ebenfalls die den Szenarien zugeordneten **Videokombinationen** und **Rechnerzuordnungen** ändern.

Sie sollten **schon während der Installation** diesen Aspekt berücksichtigt haben, da durch physikalische Einschränkungen nicht jede Videoquelle auf jedem Monitor darstellbar ist (siehe Erläuterung unten).

Wählen sie das zu editierende Feld über die Pfeiltasten oder mit der Maus an, nachdem Sie sich mit dem Master-Passwort in das System eingeloggt haben.

Durch den Master können zusätzlich die hier grau hinterlegten Felder editiert werden:

Hot	Scene Name	A	B	C	D
1	001	1	1	1	1

Der vorherige Eintrag kann einfach **überschrieben** werden.

Ausgehend von der oben gezeigten Anschlusskizze sehen Sie folgend ein editiertes Menü Video Scene mit Erläuterung der sich daraus ergebenden Änderungen.

VIDEO SCENE		TripleMUX			
Scene	Name	A	B	C	D
1	a1b1c1PC1	1	1	1	1
2	a3b3c3PC3	2	2	2	2
3	a3b2c4PC2	3	3	3	3
4	a3b1c1PC3	4	4	4	4
...					
8	008	4	4	4	4
Esc		Enter		F1: Save	

Aus dieser Einstellung ergibt sich:

A	B	C	D	
1	1	1	1	Bild von PC 1 auf Monitor A,B,C
3	3	3	3	wie vor, jedoch mit PC3
3	2	4	2	Monitor A = Bild V3.1 von PC3 Monitor B = Bild V2.2 von PC2 Monitor C = Bild V4.3 von PC4 Monitor D = Bild V2.4 von PC2
3	1	1	2	Monitor A = Bild V3.1 von PC3 Monitor B = Bild V1.2 von PC1 Monitor C = Bild V1.3 von PC1 Monitor D = Bild V2.4 von PC2



Aus der Tabelle wird ersichtlich, daß immer nur dann ein **PC zur Bedienung** in ein Szenario eingebunden wird, wenn er mindestens **auf einem Monitor sichtbar ist**.

Um nicht beabsichtige Eingaben auf nicht sichtbaren Rechnern zu vermeiden, sollten Sie ebenso verfahren.

Die den Szenarien zugeordneten **HotKeys lassen sich im Menü SCENE-CONFIG nicht ändern**. Wollen Sie eine andere Gruppe von HotKeys verwenden, rufen Sie das Menü **Console Setup** auf (vgl. [Kap. 5.2.2.13](#))

Um die Einstellungen zu speichern, verlassen Sie das Menü mit **F1** .

5.2.5 Einstellung des Tastatur/Maus-Szenarien

In dem Menü Tastatur/Maus Scene definieren Sie, wo der Tastatur/Maus Focus bei einem aufgeschalteten Video-Szenario liegen soll. Denn, bei einem Szenario können beim **TripleMUX** max. bis zu drei verschiedene Multigrafik-Rechner ein (oder mehrere) VGA-Signal(e) auf die drei Arbeitsplatzmonitore verteilt werden. Dieses haben Sie, wie in **Kap. 5.2.4** beschrieben, als Videoszenario definiert. In diesem Menü bestimmen Sie, auf welchem Rechner während des ausgewähltem Videoszenario die Tastatur und Maus aktiv sein soll.

K/M SCENE		TripleMUX				
Scene	Name	A	B	C	D	K/M
1	001	1	1	1	1	1
2	002	1	2	4	3	3
3	003	2	2	4	4	4
4	004	3	1	2	4	2
...						
8	008	1	1	3	1	1
ESC		Enter			F1: Save	

Die Einträge in den VGA-Spalten (A, B, C & D) werden übernommen aus den Einstellungen des Menüs „**Video Scene**“.

In der Spalte „**K/M**.“ wird bestimmt, auf welchem der aufgeschalteten Rechner innerhalb eine Video-Szenarios der Tastatur/Maus Focus liegen soll.

Wenn Sie dem Cursor in diesem Menü mit den Pfeiltasten der Tastatur oder mit der Maus in Spalte „**K/M**“ Setzen, können Sie einen Zahlwert von 1 bis 4 (entsprechend den möglichen PC-Kanälen am **TripleMUX**) eintragen. Durch diese Definition wird beim Aufruf der gewünschten Videoscene der hier definierte Rechner am **TripleMUX** aufgerufen. Gleichzeitig hat dieser Rechner den Tastatur/Maus Focus.

In dem oben abgebildeten beispielhaften Menü wurde in Scene „003“ definiert, dass am **TripleMUX** der **Kanal 4** angesprochen werden soll und den Tastatur/Maus Focus hat.

Um die Einstellungen zu speichern, verlassen Sie das Menü mit **F1**.

5.2.6 USB Keyboard Mode Setup

Wichtig: Die Einstellung des *USB Keyboard Modes* ist ausschließlich innerhalb des AdonIS von Mastergeräten anwählbar und nur auf das Mastergerät anwendbar.

Wird der **TripleMUX** als Slave innerhalb einer Kaskade betrieben, ist diese Einstellung nicht verfügbar. Betreiben Sie in diesem Fall den **TripleMUX** temporär als Mastergerät und ändern Sie die Einstellung des *USB Keyboard Modes*.

Moderne Standard-Tastaturen sind üblicherweise mit 105 Tasten ausgestattet. Einige Hersteller von USB-Tastaturen erweitern die Anzahl der Tasten. Mit den Zusatztasten können spezielle Funktionen des Rechners bedient werden.

Zu den erweiterten USB-Tastaturen zählen beispielsweise folgende Modelle:

- Die Multimedia-Tastatur des Apple Mac mini ist mit einer speziellen Taste zum Öffnen des DVD-Laufwerks ausgestattet.
- Tastaturen von Sun Desktops und Servern verfügen über separate Tasten, um spezielle Systemfunktionen zu bedienen.

Neben diesen Beispielen sind weitere Tastaturen am Markt erhältlich, die Zusatzfunktionen der Rechner über Tasten bedienbar machen. Der **TripleMUX** unterstützt folgende Arten von USB-Tastaturen:

- **PC Multimedia:** USB-Tastatur mit zusätzlichen Multimedia-Tasten
- **PC Standard:** Standard USB-Tastatur
- **SUN German:** Deutsche USB-Tastatur für Sun Desktops und Server
- **SUN US:** Amerikanische USB-Tastatur für Sun Desktops und Server

Hinweis: Die Einstellung des Tastaturlayouts von Sun Desktops und Servern erfolgt während des Bootens. Nach der Aktivierung des Keyboard Modes **SUN German** oder **SUN US** ist daher ein Reboot des Sun Desktops oder Servers erforderlich.

Im Auslieferungszustand des **TripleMux** ist der USB Keyboard Mode „**PC Multimedia**“ auf allen Kanälen aktiv:

USB KEYBOARD MODE		TripleMUX
Channel		Mode
1		PC Multimedia
2		PC Multimedia
3		PC Multimedia
4		PC Multimedia
ESC		Space:Change F1: Save

Um den *USB Keyboard Mode* eines Kanals zu ändern, wählen Sie diesen mit den Pfeiltasten an. Durch Betätigung der **SPACE** –Taste können Sie anschließend zwischen den verschiedenen Keyboard Modes wechseln.

Um die Einstellungen zu speichern, verlassen Sie das Menü mit **F1**.

5.2.7 Logout

Diese Funktion hebt die Zuordnung zu einem angewählten Szenario **und Ihre Anmeldung im TripleMUX** auf. Sie haben erst wieder nach Eingabe Ihres User-Passwortes oder des Master-Passwortes Zugriff auf das System.

Führen Sie diese Funktion aus, erscheint nach Betätigen der Taste **F 8** die Eingabemaske für das Passwort.

LOGIN		TripleMUX
Please enter your Password:		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">max. 12 Zeichen</div>		
Esc		Enter

Sie können diese Funktion auch ausführen, indem Sie über die Pfeiltasten oder die Maus auf den entsprechenden Eintrag im Function-Menü fahren und dann die **ENTER** - Taste betätigen.



Sie sollten diese Funktion immer dann anwenden, wenn sie Ihre Rechner gegen nicht autorisierten Zugriff schützen möchten, z.B. wenn sie Ihren Arbeitsplatz verlassen.

5.2.8 System-Info

Im Fenster **System-Info**, welches über die Taste **F 9** aufgerufen wird, können Sie keinerlei Einstellungen vornehmen. Sie finden hier Informationen über den **TripleMUX**, die für den Werksservice von Bedeutung sind.

ESC schließt dies Fenster.

5.2.9 Maus Utilites - Utility

Sollte die Maus **eines Rechners** während des Betriebes nicht mehr funktionieren (Maus-Pfeil bewegt sich nicht), besteht die Möglichkeit, eine Reinitialisierung durchzuführen.

Überprüfen Sie jedoch zunächst alle Anschlusskabel auf korrekten Sitz. Bitte beachten Sie, dass ein Maus-Enable nur für den **jeweils aktiven Kanal** (PC1 bis PC4) durchgeführt wird.

Schalten Sie sich mittels AdonIS auf diesen Rechner und drücken Sie die Taste **F 1**. Sie gelangen in das Menü **FUNCTION**.

Steppen Sie mittels der Pfeiltasten in den Menübereich unter **F10** auf den Menüpunkt **Maus Utility**.

Durch Eingabe von **ENTER** öffnet sich ein Untermenü, welches Ihnen folgende Möglichkeiten bietet:

UTILITY		TripleMUX	
▶▶ Read manual for details ◀◀			
Enable Mouse			
Enable Intelli			
Enable Int Explorer			
Reset Mouse			
Esc		Enter	

Achtung! Führen Sie nur den für den einzelnen Rechner **passenden Enable/Reset** durch!

Enable Maus (Standard-Maus)

Wählen Sie diese Funktion bei Nicht-Windows-Systemen (z. B. Linux), wenn der Rechner mit einem Standard-Maus Treiber arbeitet.

Enable Intelli (MS-Intelli-Maus)

Wählen Sie diese Funktion bei Nicht-Windows-Systemen (z. B. Linux), sollte der angeschlossene Rechner den MS-Intelli-Maustreiber geladen haben.

Enable Int Explorer (MS-Intelli-Maus)

Wählen Sie diese Funktion bei Nicht-Windows-Systemen (z. B. Linux), sollte der angeschlossene Rechner den MS-Intelli-Explorer Maustreiber geladen haben.

Reset Maus

Wählen Sie Funktion bei Windows-Betriebssystemen; **unabhängig vom eingestellten Maus-Treiber.**

Dies trifft zu für:

WIN 98, WIN NT, WIN ME, WIN 2000, WIN XP.

Steuern Sie den Cursor mittels der Pfeiltasten auf den entsprechenden Eintrag.

Betätigen Sie die Taste **ENTER**.

Die Initialisierung der Maus wird durchgeführt und das Menü geschlossen. Die Maus arbeitet wieder mit voller Funktionalität.

6 Technische Daten

Video

- Format: VGA (analog)
- Auflösung: von 640 x 350 @120 Hz bis 1920 x 1440 @ 60 Hz
- Videobandbreite: bis zu 400 MHz
- H/V-Sync: 135KHz/150Hz
- übertragbare Signale: RGBHV, RGsB, RsGsBs, RGBc

Tastatur / Maus

(RECHNER- + USERSEITIG)

- Rechnerseitig
 - direkt: PS/2, USB, MAC USB, RS 6000, HP 9000, SGI, DEC Alpha Station, Open Bloomberg, SUN-USB
 - über Konverter: SUN, MAC über rechnerseitige Konverter
- Userseitig
 - direkt: PS/2, USB, MAC USB, RS 6000, HP 9000, SGI, DEC Alpha Station, Open Bloomberg, SUN-USB
 - über Konverter: SUN, über userseitige Konverter

Schnittstellen

- Konsolenseitig:
 - 2 x 6 pol. miniDIN-F für Tastatur und Maus
 - 2 x USB-A für Tastatur und Maus (Frontseite)
 - 3 x 15 pol. SUB-HD-M für Monitoranschluss
(TripleMUX) oder
 - 4 x 15 pol. SUB-HD-M für Monitoranschluss
(QuadMUX) oder
- Rechnerseitig:
 - 4 x 20 pol. MDR-M
 - 4 x (2) x 15 pol. SUB-HD-M für Monitoranschluss
(TripleMUX) oder
 - 4 x (3) x 15 pol. SUB-HD-M für Monitoranschluss
(QuadMUX) oder

Umschaltung:

Durch Tastatureingabe (HotKey), SCAN-Funktion oder OSD.

Gehäusemaße (B x H x T in mm)

	Desktop	19“-Variante
TripleMUX	270 x 88 x 210	19" x 2 HE x 210
QuadMUX	270 x 88 x 210	19" x 2 HE x 210

Spannungsversorgung:

TripleMUX: 100 – 240 V primär, 60 – 50 Hz, 205 - 95mA
QuadMUX: 100 – 240 V primär, 60 – 50 Hz, 235 - 105mA

Leistungsaufnahme (Betrieb):

TripleMUX: 100 VAC = 11,0W / 240VAC = 11,4W
QuadMUX: 100 VAC = 12,8W / 240VAC = 13,2W

Temperaturbereiche:

- Betrieb: 5 bis 40° C rel. Luftfeuchte < 80%, nicht kondensierend
- Lagerung: -10 bis 55° C rel. Luftfeuchte < 85%, nicht kondensierend

Optionen:

Kaskadierung des Systems mittels Einsatz eines **miniMUX4**

Anhang:

Ihr Master-Passwort lautet:

4658

Bitte entfernen Sie diese Anlage unbedingt aus der Bedienungsanleitung!

G u n t e r m a n n & D r u n c k G m b H
S y s t e m e n t w i c k l u n g G e r m a n y

Dortmunder Str. 4a
57234 Wilnsdorf

▪ Tel: +49-2739/8901-100
▪ Fax: +49-2739/8901-120

<http://www.GDsys.de>

▪ eMail: sales@GDsys.de



©Sun, MAC, RS 6000, HP 9000, SGI, DEC Alpha Station, USB sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.